

#### testo 175 · Datenlogger

Bedienungsanleitung

### testo 175 · Data loggers

Instruction manual

## testo 175 · Enregistreur de données

Mode d'emploi



Deutsch	3
English	30
Français	

# 1 Inhalt

1	Inha	lt	3
2	Sich	erheit und Umwelt	4
	2.1.	Zu diesem Dokument	4
	2.2.	Sicherheit gewährleisten	5
	2.3.	Umwelt schützen	5
3	Leis	tungsbeschreibung	6
	3.1.	Verwendung	6
	3.2.	Technische Daten	6
4	Erst	e Schritte	12
	4.1.	Datenlogger entsichern	12
	4.2.	Batterien einlegen	12
	4.3.	Datenlogger an PC anschließen	13
5	Anze	eige- und Bedienelemente	14
	5.1.	Display	14
	5.2.	LED	17
	5.3.	Tastenfunktionen	18
6	Prod	lukt verwenden	19
	6.1.	Fühler anschließen	19
	6.2.	Datenlogger programmieren	19
	6.3.	Menüübersicht	20
	6.4.	Wandhalterung montieren	24
	6.5.	Datenlogger sichern	24
	6.6.	Messdaten auslesen	24
7	Prod	lukt instand halten	26
	7.1.	Batterien wechseln	26
	7.2.	Gerät reinigen	27
8	Tipp	s und Hilfe	28
	8.1.	Fragen und Antworten	28
	8.2.	Zubehör und Ersatzteile	29

#### Sicherheit und Umwelt 2

#### 2.1. Zu diesem Dokument

#### Verwendung

- > Lesen Sie diese Dokumentation aufmerksam durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es einsetzen. Beachten Sie besonders die Sicherheits- und Warnhinweise, um Verletzungen und Produktschäden vorzubeugen.
- Bewahren Sie diese Dokumentation griffbereit auf, um > bei Bedarf nachschlagen zu können.
- Geben Sie diese Dokumentation an spätere Nutzer des > Produktes weiter.

Darstellung	Erklärung
$\triangle$	Warnhinweis, Gefahrenstufe entsprechend des Signalworts:
	Warnung! Schwere Körperverletzungen sind möglich.
	Vorsicht! Leichte Körperverletzungen oder Sachschäden sind möglich.
	<ul> <li>Treffen Sie die angegebenen Vorsichts- ma ßnahmen.</li> </ul>
1	Hinweis: Grundlegende oder weiterführende Informationen.
1 2	Handlung: mehrere Schritte, die Reihenfolge muss eingehalten werden.
>	Handlung: ein Schritt bzw. optionaler Schritt.
	Resultat einer Handlung.
Menü	Elemente des Gerätes, des Gerätedisplays oder der Programmoberfläche.
[ОК]	Bedientasten des Gerätes oder Schalt- flächen der Programmoberfläche.
	Funktionen / Pfade innerhalb eines Menüs.
"…"	Beispieleingaben

#### Symbole und Schreibkonventionen

**E** 1 12

## 2.2. Sicherheit gewährleisten

- > Verwenden Sie das Produkt nur sach- und bestimmungsgemäß und innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Parameter. Wenden Sie keine Gewalt an.
- Messen Sie mit dem Gerät niemals an oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen!
- Prüfen Sie vor jeder Messung, ob Anschlüsse durch einen Blindstopfen korrekt verschlossen oder passende Fühler korrekt gesteckt sind. Die in den technischen Daten angegebene Schutzklasse für das jeweilige Gerät wird sonst nicht erreicht.
- > testo 175 T3 : Der maximal erlaubte Potentialunterschied zwischen den Fühlereingängen beträgt 50V. Beachten Sie dies beim Einsatz von Oberflächenfühlern mit nicht isoliertem Thermoelement.
- Lassen Sie Sonden und Sondenrohre nach der letzten Messung ausreichend abkühlen, um Verbrennungen an der heißen Sensorspitze oder am Sondenrohr zu vermeiden.
- > Temperaturangaben auf Sonden/Fühlern beziehen sich nur auf den Messbereich der Sensorik. Setzen Sie Handgriffe und Zuleitungen keinen Temperaturen über 70°C (158°F) aus, wenn diese nicht ausdrücklich für höhere Temperaturen zugelassen sind.
- > Führen Sie nur Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an diesem Gerät durch, die in der Dokumentation beschrieben sind. Halten Sie sich dabei an die vorgegebenen Handlungsschritte. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Testo.
- > Verwenden Sie das Gerät nicht in verschmutzter Umgebung (stark staubig, Öl, Fremdstoffe, flüchtige Chemikalien).

## 2.3. Umwelt schützen

- Entsorgen Sie defekte Akkus / leere Batterien entsprechend den gültigen gesetzlichen Bestimmungen.
- > Führen Sie das Produkt nach Ende der Nutzungszeit der getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte zu (lokale Vorschriften beachten) oder geben Sie das Produkt an Testo zur Entsorgung zurück.

# 3 Leistungsbeschreibung

## 3.1. Verwendung

Die Datenlogger testo 175 werden zum Speichern und Auslesen von Einzelmesswerten und Messreihen verwendet.

Messwerte werden mit testo 175 gemessen, gespeichert und über das USB-Kabel oder die SD-Karte an den PC übertragen, wo sie mit Hilfe der Software testo Comfort Software ausgelesen und ausgewertet werden können. Über die Software können die Datenlogger auch individuell programmiert werden.

#### Anwendungsbeispiele

testo 175 T1 und testo 175 T2 sind optimal geeignet für die Temperaturmessung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühlräumen und Kühlregalen.

testo 175 T3 zeichnet zwei Temperaturen gleichzeitig auf und eignet sich damit z. B. für die Überwachung der Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf einer Heizungsanlage.

testo 175 H1 kontrolliert die Klimabedingungen z. B. in Lagern, Büroräumen und im Produktionsbereich.

## 3.2. Technische Daten

	•
Eigenschaft	Werte
Messgröße	Temperatur (°C/°F)
Fühlertyp	NTC-Temperatursensor intern
Messbereich	-35 bis +55 °C
Genauigkeit System	±0,4 °C (-35 bis +55 °C) ± 1 Digit
Auflösung	0,1 °C
Betriebs- temperatur	-35 +55 °C
Lagertemperatur	-35 +55 °C
Batterietyp	3x Batterie Typ AAA oder Energizer L92 Microzellen AAA

testo 175	T1	(0572	1751)
-----------	----	-------	-------

Eigenschaft	Werte
Messgröße	Temperatur (°C/°F)
Standzeit	3 Jahre (15 Min. Messtakt, +25 °C)
Schutzart	IP 65
Abmessungen in mm (LxBxH)	89 x 53 x 27 mm
Gewicht	130g
Gehäuse	ABS/PC
Messtakt	10s - 24h (frei wählbar)
Schnittstelle	Mini-USB, SD-Kartenschacht
Speicher- kapazität	1 Million Messwerte
EU-Richtlinie	2014/30/EU, erfüllt die Richtlinien gemäß der Norm EN 12830 <sup>1</sup>

#### testo 175 T2 (0572 1752)

Eigenschaft	Werte
Messgröße	Temperatur (°C/°F)
Fühlertyp	NTC-Temperatursensor intern und extern
Messbereich	-35 bis +55 °C intern
	-40 bis +120 °C extern
Genauigkeit System (intern)	±0,5 °C (-35 bis +55 °C) ± 1 Digit
Genauigkeit Gerät (extern)	±0,3 °C (-40 bis +120 °C) ± 1 Digit
Auflösung	0,1 °C
Betriebstempe- ratur	-35 +55 °C
Lagertemperatur	-35 +55 °C

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bitte beachten Sie, dass bei diesem Gerät nach EN 12830 eine regelmäßige Überprüfung und Kalibrierung gemäß EN 13486 (Empfehlung: jährlich) durchgeführt werden muss. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen.

Eigenschaft	Werte
Messgröße	Temperatur (°C/°F)
Batterietyp	3x Batterie Typ AAA oder Energizer L92 Microzellen AAA
Standzeit	3 Jahre (15 Min. Messtakt, +25 °C)
Schutzart	IP 65
Abmessungen in mm (LxBxH)	89 x 53 x 27 mm
Gewicht	130g
Gehäuse	ABS/PC
Messtakt	10s - 24h (frei wählbar)
Schnittstelle	Mini-USB, SD-Kartenschacht
Speicherkapazität	1 Million Messwerte
EU-Richtlinie	2014/30/EU, erfüllt die Richtlinien gemäß der Norm EN 12830 <sup>2</sup>

#### testo 175 T3 (0572 1753)

Eigenschaft	Werte
Messgröße	Temperatur (°C/°F)
Fühlertyp	2 Thermoelemente (Typ K oder T) extern
Messbereich	-50 bis +400 °C (Typ T) -50 bis +1000 °C (Typ K)
Genauigkeit Gerät	±0,5 °C (-50 bis +70 °C) ± 1 Digit ± 0,7% vom Messwert (+70,1 bis +1000 °C) ± 1 Digit
Auflösung	0,1 °C
Betriebs- temperatur	-20 +55 °C

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bitte beachten Sie, dass bei diesem Gerät nach EN 12830 eine regelmäßige Überprüfung und Kalibrierung gemäß EN 13486 (Empfehlung: jährlich) durchgeführt werden muss. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen.

Eigenschaft	Werte
Messgröße	Temperatur (°C/°F)
Lagertemperatur	-20 +55 °C
Batterietyp	3x Batterie Typ AAA oder Energizer L92 Microzellen AAA
Standzeit	3 Jahre (15 Min. Messtakt, +25 °C)
Schutzart	IP 65
Abmessungen in mm (LxBxH)	89 x 53 x 27 mm
Gewicht	130g
Gehäuse	ABS/PC
Messtakt	10s - 24h (frei wählbar)
Schnittstelle	Mini-USB, SD-Kartenschacht
Speicher- kapazität	1 Million Messwerte
EU-Richtlinie	2014/30/EU

#### testo 175 H1 (0572 1754)

Eigenschaft	Werte
Messgröße	Temperatur (°C/°F), Feuchte (%rF /%RH/ °Ctd/ g/m³)
Fühlertyp	NTC-Temperatursensor, kapazitiver Feuchtesensor
Anzahl der Messkanäle	2x intern (Stummel)
Messbereiche	-20 bis +55 °C -40 bis +50 °Ctd 0 bis 100 %rF (nicht für betauende Atmosphäre) <sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eine langfristige Betauung des Systems kann zu Schädigungen des Messgeräts führen.

Eigenschaft	Werte
Messgröße	Temperatur (°C/°F), Feuchte (%rF /%RH/ °Ctd/ g/m <sup>3</sup> )
Genauigkeit System <sup>4</sup>	±2%rF (2 bis 98%rF) bei 25 °C ±0,03 %rF/K ±1 Digit ±0.4 °C (-20 bis ±55 °C) ± 1 Digit
Langzeitdrift des Sensors bei Normal- bedingungen	<1%rF/ Jahr (Umgebungstemperatur +25°C)
Einsatz- bedingungen	Alle Angaben setzen eine Atmosphäre mit einem Anteil von Schadgasen voraus, welche die maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK) nicht übersteigt. Ein höherer Anteil von Schadgasen (z.B. Ammoniak, Wasserstoffperoxid) kann zur Schädigung des Sensors führen.
Auflösung	0,1 %rF, 0,1 °C
Betriebs- temperatur	-20 +55 °C
Lagertemperatur	-20 +55 °C
Batterietyp	3x Batterie Typ AAA oder Energizer L92 Microzellen AAA
Standzeit	3 Jahre (15 Min. Messtakt, +25 °C)
Schutzart	IP 54
Abmessungen in mm (LxBxH)	149 x 53 x 27 mm
Gewicht	130g
Gehäuse	ABS/PC
Messtakt	10s - 24h (frei wählbar)
Schnittstelle	Mini-USB, SD-Kartenschacht
Speicher- kapazität	1 Million Messwerte

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Verwendung von Sinterkappen kann die Reaktionszeit des Sensors beeinflussen.

Eigenschaft	Werte
Messgröße	Temperatur (°C/°F), Feuchte (%rF /%RH/ °Ctd/ g/m <sup>3</sup> )
EU-Richtlinie	2014/30/EU

#### Batteriestandzeit

In den Programmierfenstern der Software erhalten Sie typische Richtwerte zur voraussichtlichen Lebensdauer der Batterie. Diese wird auf Basis folgender Faktoren errechnet:

- Messtakt
- Anzahl angeschlossener Fühler

Da die Batteriestandzeit noch von vielen weiteren Faktoren abhängig ist, sind die berechneten Daten nur Richtwerte. Folgende Faktoren beeinflussen die Batteriestandzeit negativ:

- längeres Blinken der LEDs
- häufiges Auslesen (mehrmals täglich) über die SD-Karte
- starke Schwankungen der Betriebstemperatur

Folgende Faktoren beeinflussen die Batteriestandzeit positiv:

ausgeschaltetes Display

Die Anzeige der Batteriekapazität im Display des Datenloggers geht von den berechneten Werten aus. Die Abschaltung des Datenloggers erfolgt dagegen bei Erreichen einer kritischen Spannungsschwelle. Es kann somit vorkommen, dass:

- weiterhin Messwerte aufgezeichnet werden, obwohl die Anzeige der Batteriekapazität "leer" anzeigt.
- das Messprogramm gestoppt wird, obwohl die Anzeige der Batteriekapazität noch kurz zuvor eine bestehende Rest-Batteriekapazität angezeigt hat.

Gespeicherte Messwerte gehen bei leerer Batterie und beim Batteriewechsel nicht verloren.

# 4 Erste Schritte

4.1. Datenlogger entsichern



- 1. Schloss mit Schlüssel (1) öffnen.
- 2. Schloss (2) aus Sicherungsstift entfernen.
- Sicherungsstift (3) durch die Löcher der Wandhalterung schieben.
- 4. Datenlogger aus der Wandhalterung schieben (4).

# 4.2. Batterien einlegen

- Um bei Einsatztemperaturen unter -10 °C die Batteriestandzeiten zu erreichen, sollten Energizer L92 Microzellen AAA verwendet werden.
- 1. Datenlogger auf die Frontseite legen.



- 2. Schrauben auf der Rückseite des Datenloggers lösen.
- 3. Batteriefachabdeckung abnehmen.
- 4. Batterien (Typ AAA) einlegen. Polung beachten!
- 5. Batteriefachabdeckung auf das Batteriefach legen.
- 6. Schrauben anziehen.
- Auf dem Display erscheint rST.

# 4.3. Datenlogger an PC anschließen

Für testo Comfort Software Basic 5:

Die Software ist als kostenloser registrierungspflichtiger Download im Internet erhältlich:

www.testo.com/download-center.

- Die Anleitung zur Installation und Bedienung der Software finden Sie in der Bedienungsanleitung testo Comfort Software Basic 5, die zusammen mit der Software heruntergeladen wird.
- 1

Die Software testo Comfort Software Basic 5 kann auf CD bestellt werden (Bestellnummer: 0572 0580), falls der Download aus dem Internet nicht gewünscht wird.

Für testo Comfort Software Professional und testo Comfort Software CFR:

- > CD in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.
- 1. Software testo Comfort Software installieren.
- USB-Kabel an eine freie USB-Schnittstelle des PC anschließen.
- 3. Schraube an der rechten Seite des Datenloggers lösen.
- 4. Deckel öffnen.



- 5. USB-Kabel in den Mini-USB-Anschluss (1) schieben.
- 6. Datenlogger konfigurieren, siehe separate Bedienungsanleitung testo Comfort Software.

# 5 Anzeige- und Bedienelemente

# 5.1. Display

Die Display-Funktion kann über die Software testo Comfort Software ein-/ausgeschaltet werden.

Je nach Betriebszustand können im Display unterschiedliche Informationen angezeigt werden. Eine detaillierte Darstellung der abrufbaren Informationen finden Sie unter Menüübersicht.

1

i

Technisch bedingt verlangsamt sich die Anzeigegeschwindigkeit von Flüssigkristallanzeigen bei Temperaturen unter 0 °C (ca. 2 Sekunden bei -10 °C, ca. 6 Sekunden bei -20 °C). Dies hat auf die Messgenauigkeit keinen Einfluss.



- 1 höchster gespeicherter Messwert
- 2 niedrigster gespeicherter Messwert
- 3 Messwert
- 4 Einheiten
- 5 Messprogramm beendet
- 6 Messprogramm läuft
- 7 Warten auf Start des Messprogramms
- 8 Startkriterium Datum/ Uhrzeit programmiert
- 9 Batteriekapazität

Symbol	Kapazität
	>151 Tage
	<150 Tage
	<90 Tage
	<60 Tage
	<30 Tage > Daten auslesen und Batterie wechseln, siehe Messdaten auslesen.

10 unterer Alarmwert:

ogrammierter Alarmwert wird angezeigt

- leuchtet: programmierter Alarmwert wurde unterschritten
- 11 oberer Alarmwert
  - · blinkt: programmierter Alarmwert wird angezeigt
  - leuchtet: programmierter Alarmwert wurde überschritten



testo 175 T2, testo 175 T3, testo 175 H1

- 1 Messwert Kanal 1
- 2 Einheiten Kanal 1
- 3 Messwert Kanal 2
- 4 Einheiten Kanal 2

- 5 Messprogramm beendet
- 6 Messprogramm läuft
- 7 Warten auf Start des Messprogramms
- 8 Startkriterium Datum/ Uhrzeit programmiert
- 9 Batteriekapazität

Symbol	Kapazität
	>151 Tage
	<150 Tage
	<90 Tage
	<60 Tage
	<30 Tage > Daten auslesen und Batterie wechseln, siehe Messdaten auslesen.

10 unterer Alarmwert Kanal 2:

- · blinkt: programmierter Alarmwert wird angezeigt
- leuchtet: programmierter Alarmwert wurde unterschritten
- 11 oberer Alarmwert Kanal 2:
  - blinkt: programmierter Alarmwert wird angezeigt
  - leuchtet: programmierter Alarmwert wurde überschritten
- 12 niedrigster gespeicherter Messwert
- 13 höchster gespeicherter Messwert
- 14 unterer Alarmwert Kanal 1:
  - · blinkt: programmierter Alarmwert wird angezeigt
  - leuchtet: programmierter Alarmwert wurde unterschritten
- 15 oberer Alarmwert Kanal 1:
  - blinkt: programmierter Alarmwert wird angezeigt
  - leuchtet: programmierter Alarmwert wurde überschritten

# 5.2. LED

Darstellung	Erklärung
Rote LED blinkt einmal alle 10 Sekunden	Verbleibende Batteriekapazität ist unter 30 Tage gesunken.
Rote LED blinkt zweimal alle 10 Sekunden	Verbleibende Batteriekapazität ist unter 10 Tage gesunken.
Rote LED blinkt dreimal alle 10 Sekunden	Batterie ist leer.
Rote LED blinkt dreimal bei Tastendruck	Grenzwert wurde über-/ unterschritten.
Gelbe LED blinkt dreimal	Gerät wechselt vom Wait-Modus in den Rec-Modus.
Gelbe LED blinkt dreimal bei Tastendruck	Gerät befindet sich im Rec-Modus.
Grüne und gelbe LED blinken dreimal bei Tastendruck	Gerät befindet sich im End-Modus.
Grüne LED blinkt dreimal bei Tastendruck	Gerät befindet sich im Wait-Modus.
Grüne LED blinkt fünfmal bei langem Tastendruck	Durch langes Gedrückthalten der GO- Taste wurde eine Zeitmarke gesetzt.
Grüne, gelbe und rote LED blinken nacheinander	Batterie wurde gewechselt.

## 5.3. Tastenfunktionen

Eine detaillierte Darstellung der Displayanzeigen finden Sie im unter **Menüübersicht**.

- ✓ Gerät befindet sich im Betriebszustand Wait und Startkriterium Tastenstart ist programmiert.
- [GO] ca. 3 Sekunden lang drücken, um das Messprogramm zu starten.
- Das Messprogramm startet und im Display erscheint Rec.
- ✓ Gerät befindet sich im Betriebszustand Wait:
- [GO] drücken, um zwischen den Anzeigen oberer Alarmwert, unterer Alarmwert, Batteriestandzeit und letzter Messwert zu wechseln.
- Die Anzeigen erscheinen in der genannten Reihenfolge im Display.
- ✓ Gerät befindet sich im Betriebszustand Rec oder End:
- [GO] drücken, um zwischen den Anzeigen höchster gespeicherter Messwert, niedrigster gespeicherter Messwert, oberer Alarmwert, unterer Alarmwert, Batteriestandzeit und letzter Messwert zu wechseln.
- Die Anzeigen erscheinen in der genannten Reihenfolge im Display.

# 6 Produkt verwenden

## 6.1. Fühler anschließen

Beachten Sie beim Anschluss von Fühlern an den Datenlogger und an die Messstellen die folgenden Punkte:

- > Achten Sie auf die richtige Polung der Stecker.
- > Stecken Sie die Stecker fest in die Anschlüsse, um die Dichtigkeit zu gewährleisten. Wenden Sie dabei jedoch keine Gewalt an!
- > Achten Sie darauf, dass die Stecker am Datenlogger fest gesteckt sind oder die Anschlüsse mit einem Blindstopfen verschlossen sind.
- > Achten Sie auf die richtige Positionierung des F
  ühlers, um st
  örende Einfl
  üsse auf die Messungen zu vermeiden.
- > testo 175 T3: Achten Sie darauf, dass Sie an den einzelnen Buchsen den jeweils (über die Software testo Comfort Software) konfigurierten Fühler anschließen. Die Nummern der Anschlüsse sind auf dem Gehäuse aufgedruckt.

# 6.2. Datenlogger programmieren

Um die Programmierung Ihres Datenloggers Ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen, benötigen Sie eine Software der testo ComSoft-Familie.

Die Software testo Comfort Software Basic 5 ist als kostenloser registrierungspflichtiger Download im Internet erhältlich www.testo.com/download-center.

.

1

Die Anleitung zur Installation und Bedienung der Software finden Sie in der Bedienungsanleitung testo Comfort Software Basic 5, die zusammen mit der Software heruntergeladen wird.

## 6.3. Menüübersicht

# In der Menüübersicht sind beispielhaft die Displayapsichten des Datenloggers testo 175

Displayansichten des Datenloggers testo 175 T2 dargestellt.

Das Display muss eingeschaltet sein, damit die entsprechenden Anzeigen im Display dargestellt werden. Dies erfolgt über die Software testo Comfort Software.

Die Anzeige im Display wird entsprechend der programmierten Messrate aktualisiert. Es werden nur Messwerte von aktiven Kanälen angezeigt.

Das Aktivieren von Kanälen erfolgt ebenfalls über die Software testo Comfort Software.

Die Symbole oberer bzw. unterer Alarmwert leuchten im Betriebszustand Rec und End, wenn der programmierte Alarmwert unter- bzw. überschritten wurde.

Nach 10 Sekunden ohne Tastenbetätigung kehrt das Display jeweils in den Ausgangszustand zurück.

Wait-Modus: Startkriterium ist programmiert, aber noch nicht erfüllt

Letzter

Messwert 5

Startkriterium Startkriterium Tastenstart / Datum/Uhrzeit PC-Start



③ Unterer Alarmwert



Letzter Messwert<sup>5</sup> (siehe Abbildung ① Wait-Modus)

② Oberer Alarmwert



 Batteriekapazität in Tagen



<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Messwert wird nicht gespeichert

**Rec-Modus:** Startkriterium wurde erfüllt, Datenlogger speichert Messwerte ab

Letzter Messwert





② Höchster Messwert



③ Niedrigster Messwert



④ Oberer Alarmwert





⑤ Unterer Alarmwert

Batteriekapazität in





Letzter Messwert (siehe Abbildung ① Rec-Modus)

**End-Modus:** Messprogramm beendet (Stoppkriterium erreicht – bis Speicher voll oder Anzahl Werte) je nach Programmierung



② Höchster Messwert



③ Niedrigster Messwert





④ Oberer Alarmwert



⑤ Unterer Alarmwert

Batteriekapazität in



₽ 2



Letzter Messwert (siehe Abbildung ① End-Modus)

## 6.4. Wandhalterung montieren

Montagematerialien (z. B. Schrauben, Dübel) gehören nicht zum Lieferumfang.

- ✓ Datenlogger ist aus Wandhalterung entfernt.
- 1. Wandhalterung an der gewünschten Stelle positionieren.
- 2. Mit Hilfe eines Stiftes oder Ähnlichem die Stelle für die Befestigungsschrauben anzeichnen.
- Befestigungsstelle entsprechend des Materials f
  ür die Befestigung vorbereiten (z. B. Loch bohren, D
  übel setzen).
- 4. Wandhalterung mit Hilfe passender Schrauben befestigen.

## 6.5. Datenlogger sichern



- ✓ Wandhalterung ist montiert.
- 1. Datenlogger in die Wandhalterung schieben (1).
- 2. Sicherungsstift (2) durch die Löcher der Wandhalterung schieben.
- 3. Schloss (3) am Sicherungsstift befestigen.
- 4. Schlüssel abziehen (4).

## 6.6. Messdaten auslesen

Die Messdaten bleiben nach dem Auslesen auf dem Datenlogger gespeichert und können daher mehrfach ausgelesen werden. Erst bei einer Neuprogrammierung des Datenloggers werden die Messdaten gelöscht.

#### Über USB-Kabel

- 1. USB-Kabel an eine freie USB-Schnittstelle des PC anschließen.
- 2. Schraube an der rechten Seite des Datenloggers lösen.



Verwenden Sie dazu am besten ein Münzstück.

3. Deckel öffnen.

1



- 4. USB-Kabel in den Mini-USB-Anschluss (1) schieben.
- 5. Datenlogger auslesen und ausgelesene Daten weiterbearbeiten, siehe separate Bedienungsanleitung testo Comfort Software.

#### Über SD-Karte

1. Schraube an der rechten Seite des Datenloggers lösen.



2. Deckel öffnen.



- 3. SD-Karte in den SD-Kartenschacht (2) schieben.
- Sd (testo 175 T1) bzw. Sd CArd (testo 175 T2, testo 175 T3, testo 175 H1) wird im Display angezeigt.
- 4. [Go] länger als 2 Sekunden gedrückt halten.
- CPY (testo 175 T1) bzw. COPY (testo 175 T2, testo 175 T3, testo 175 H1) wird im Display angezeigt.
- Gelbe LED leuchtet während des Kopiervorgangs.
- Grüne LED blinkt zweimal und auf dem Display erscheint nach Beendigung des Kopiervorgangs OUT.
- 5. SD-Karte entnehmen.
- 6. SD-Karte in SD-Kartenschacht am PC schieben.

7. Ausgelesene Daten weiterbearbeiten, siehe separate Bedienungsanleitung testo Comfort Software.

# 7 Produkt instand halten

# 7.1. Batterien wechseln

- Durch den Batteriewechsel wird das laufende Messprogramm gestoppt. Die gespeicherten Messdaten bleiben aber erhalten.
- 1. Gespeicherte Messdaten auslesen, siehe **Messdaten** auslesen.
- ✓ Ist auf Grund einer zu geringen Batteriekapazität das Auslesen der gespeicherten Messdaten nicht mehr möglich:
  - > Batterien wechseln und danach die gespeicherten Messdaten auslesen.
- 2. Datenlogger auf die Frontseite legen.



- 3. Schrauben auf der Rückseite des Datenloggers lösen.
- 4. Batterieabdeckung abnehmen.
- 5. Leere Batterien aus dem Batteriefach entnehmen.
- 6. Drei neue Batterien (Typ AAA) einlegen. Polung beachten!
  - Ausschließlich neue Markenbatterien verwenden. Wird eine zum Teil verbrauchte Batterie eingesetzt, erfolgt die Berechnung der Batteriekapazität nicht korrekt. Um bei Einsatztemperaturen unter -10 °C die Batteriestandzeiten zu erreichen, sollten Energizer L92 Microzellen AAA verwendet werden.
- 7. Batteriefachabdeckung auf das Batteriefach legen.
- 8. Schrauben anziehen.

#### - Auf dem Display erscheint rST.

- Der Datenlogger muss neu konfiguriert werden. Dazu muss die Software testo Comfort Software auf dem Rechner installiert sein und eine Verbindung zum Datenlogger eingerichtet sein.
- 9. Datenlogger über USB-Kabel mit dem PC verbinden.
- 10. Software testo Comfort Software starten und eine Verbindung zum Datenlogger herstellen.
- Datenlogger neu konfigurieren bzw. die alte gespeicherte Konfiguration aufspielen, siehe separate Bedienungsanleitung testo Comfort Software.
- Der Datenlogger ist wieder einsatzbereit.

# 7.2. Gerät reinigen

#### ACHTUNG

#### Beschädigung des Sensors!

- Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung keine Flüssigkeit in das Innere des Gehäuses gelangt.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel! Schwache Haushaltsreiniger oder Seifenlaugen können verwendet werden.

# 8 Tipps und Hilfe

## 8.1. Fragen und Antworten

Frage	Mögliche Ursachen / Lösung
FULL erscheint auf dem Display, rote LED blinkt zweimal, out erscheint auf dem Display.	<ul> <li>SD-Karte hat nicht genügend freien Speicherplatz, um die Daten auszulesen.</li> <li>SD-Karte entnehmen, Speicherplatz freimachen und Daten kopieren.</li> </ul>
Err erscheint auf dem Display, rote LED blinkt zweimal, out erscheint auf dem Display.	<ul> <li>Fehler beim Abspeichern der Daten auf der SD-Karte.</li> <li>&gt; SD-Karte entnehmen, Speicherplatz freimachen und Daten kopieren.</li> </ul>
nO dAtA erscheint auf dem Display, rote LED blinkt zweimal.	<ul> <li>Logger hat noch keine Daten aufgezeichnet und befindet sich im Wait-Modus.</li> <li>&gt; SD-Karte entnehmen und warten bis sich der Logger im Rec-Modus befindet.</li> </ul>
rST erscheint auf dem Display.	Batterie wurde getauscht. Es werden keine Daten aufgezeichnet. > Datenlogger über Software neu programmieren.
erscheint auf dem Display	Sensor des Datenloggers ist defekt. > Kontaktieren Sie Ihren Händler oder den Testo- Kundendienst.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Testo-Kundendienst. Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieses Dokuments oder im Internet unter www.testo.com/service-contact.

## 8.2. Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Wandhalterung (schwarz) mit Schloss	0554 1702
Mini USB-Kabel zum Verbinden der Datenlogger testo 175 mit dem PC	0449 0047
SD-Karte zum Auslesen der Datenlogger 175	0554 8803
Batterien (Alkali Mangan Microzellen AAA) für Einsatzbereich bis -10 °C	0515 0009
Batterien (Energizer L92 Microzellen AAA) für Einsatzbereich unter -10 °C	0515 0042
CD testo Comfort Software Basic 5 (falls kostenloser, registrierungspflichtiger Download von Website nicht gewünscht)	0572 0580
CD testo Comfort Software Professional	0554 1704
CD testo Comfort Software CFR	0554 1705
ISO-Kalibrierzertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11,3 %rF; 50,0 %rF; 75,3 %rF bei +25°C/+77°F; je Kanal/Gerät	0520 0076
ISO-Kalibrierzertifikat Temperatur, Kalibrierpunkte -18°C; 0°C; +40°C; je Kanal/Gerät	0520 0153

Weiteres Zubehör und Ersatzteile finden Sie in den Produktkatalogen und -broschüren oder im Internet unter: www.testo.com

# 1 Contents

1	Conte	ents	30
2	<b>Safet</b>	<b>y and the environment</b>	<b>31</b>
	2.1.	About this document	31
	2.2.	Ensure safety	32
	2.3.	Protecting the environment	32
3	<b>Speci</b>	<b>fications</b>	<b>33</b>
	3.1.	Use	33
	3.2.	Technical data	33
4	<b>First</b> :	<b>steps</b>	<b>39</b>
	4.1.	Unlock the data logger	39
	4.2.	Inserting batteries	40
	4.3.	Connecting the data logger to PC	40
5	<b>Displ</b> a	<b>ay and control elements</b>	<b>41</b>
	5.1.	Display	41
	5.2.	LED	44
	5.3.	Key functions	45
6	Using 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.	<b>the product</b> Connecting a sensor Programming data logger Menu overview Mounting the wall bracket Securing the data logger Reading out measurement data	<b>46</b> 46 47 51 51 51
7	<b>Maint</b>	<b>aining the product</b>	<b>53</b>
	7.1.	Changing batteries	53
	7.2.	Cleaning the instrument	54
8	<b>Tips a</b>	and assistance	<b>55</b>
	8.1.	Questions and answers	55
	8.2.	Accessories and spare parts	56

# 2 Safety and the environment

## 2.1. About this document

#### Use

- Please read this documentation through carefully and familiarize yourself with the product before putting it to use. Pay particular attention to the safety instructions and warning advice in order to prevent injuries and damage to the products.
- Keep this document to hand so that you can refer to it when necessary.
- > Hand this documentation on to any subsequent users of the product.

Representation	Explanation
$\triangle$	Warning advice, risk level according to the signal word:
	Warning! Serious physical injury may occur.
	<ul> <li>Caution! Slight physical injury or damage to the equipment may occur.</li> <li>Implement the specified precautionary measures.</li> </ul>
i	Note: Basic or further information.
1 2	Action: more steps, the sequence must be followed.
>	Action: a step or an optional step.
	Result of an action.
Menu	Elements of the instrument, the instrument display or the program interface.
[OK]	Control keys of the instrument or buttons of the program interface.
	Functions/paths within a menu.
""	Example entries

# Symbols and writing standards

## 2.2. Ensure safety

- Only operate the product properly, for its intended purpose and within the parameters specified in the technical data. Do not use any force.
- Never use the instrument to measure on or near live parts.
- > Before each measurement check that the connections are correctly closed with blanking plugs or that appropriate sensors have been correctly plugged in. The protection class in the technical data specified for the corresponding instrument may otherwise not be reached.
- > testo 175 T3 : The maximum permissible difference in potential between the sensor inputs is 50 V. Take this into account when using surface sensors with nonisolated thermocouple.
- > After the final measurement, allow probes and probe shafts to cool down sufficiently in order to avoid burns from the hot sensor tip or the probe shaft.
- > Temperatures given on probes/sensors relate only to the measuring range of the sensors. Do not expose handles and feed lines to any temperatures in excess of 70 °C unless they are expressly permitted for higher temperatures.
- Carry out only the maintenance and repair work on this instrument that is described in the documentation.
   Follow the prescribed steps exactly. Use only original spare parts from Testo.
- > Do not use the device in a polluted environment (heavily dusty, oil, foreign matter, volatile chemicals).

## 2.3. Protecting the environment

- > Dispose of faulty rechargeable batteries/spent batteries in accordance with the valid legal specifications.
- > At the end of its useful life, send the product to the separate collection for electric and electronic devices (observe local regulations) or return the product to Testo for disposal.

# 3 Specifications

## 3.1. Use

Data loggers testo 175 are used to store and to read out individual readings and measurement series.

With testo 175 measurement values are measured, saved and transmitted to the PC via USB cable or SD card, where they can be read out and analysed with the software testo Comfort Software. With the software the data loggers can also be individually programmed.

#### Typical applications

testo 175 T1 and testo 175 T2 are optimally suitable for temperature measurements in refrigerators, freezers, cold-storage rooms and cooling shelves.

testo 175 T3 records two temperatures at the same time and is most suitable e.g. for monitoring the temperature spreading between feed and return flow in a heating system.

testo 175 H1 controls the climatic conditions e.g. in warehouses, offices and in the production area.

## 3.2. Technical data

Feature	Values	
Measurement parameter	Temperature (°C/°F)	
Sensor type	NTC temperature sensor internal	
Measurement range	-35 to +55 °C	
System accuracy	±0.4 °C (-35 to +55 °C) ± 1 digit	
Resolution	0.1 °C	
Operating temperature	-35 to +55 °C	
Storage temperature	-35 to +55 °C	

#### testo 175 T1 (0572 1751)

Feature	Values
Measurement parameter	Temperature (°C/°F)
Battery type	3x battery type AAA or Energizer L92 AAA-size cells
Life	3 years (15 min. measuring cycle, +25 °C)
Degree of protection	IP 65
Dimensions in mm (LxWxH)	89 x 53 x 27 mm
Weight	130g
Housing	ABS/PC
Measuring cycle	10s - 24h (freely selectable)
Interface	Mini-USB, SD card slot
Memory capacity	1 million readings
EU Directive	2014/30/EU, complies with the EN standard12830 <sup>6</sup>

#### testo 175 T2 (0572 1752)

Feature	Values
Measurement parameter	Temperature (°C/°F)
Sensor type	NTC temperature sensor internal and external
Measurement range	-35 to +55 °C internal -40 to +120 °C external
System accuracy Instrument accuracy	±0.5 °C (-35 to +55 °C) ± 1 digit ±0.3 °C (-40 to +120 °C) ± 1 digit
Resolution	0.1 °C

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Please note that, according to EN 12830, this instrument must be regularly checked and calibrated as specified in EN 13486 (recommendation: every year) Contact us for more information.

Feature	Values
Measurement parameter	Temperature (°C/°F)
Operating temperature	-35 to +55 °C
Storage temperature	-35 to +55 °C
Battery type	3x battery type AAA or Energizer L92 AAA-size cells
Life	3 years (15 min. measuring cycle, +25 °C)
Degree of protection	IP 65
Dimensions in mm (LxWxH)	89 x 53 x 27 mm
Weight	130g
Housing	ABS/PC
Measuring cycle	10s - 24h (freely selectable)
Interface	Mini-USB, SD card slot
Memory capacity	1 million readings
EU Directive	2014/30/EU, complies with the EN standard12830 6F <sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Please note that, according to EN 12830, this instrument must be regularly checked and calibrated as specified in EN 13486 (recommendation: every year) Contact us for more information.

#### testo 175 T3 (0572 1753)

	,
Feature	Values
Measurement parameter	Temperature (°C/°F)
Sensor type	2 thermocouples (type K or T) external
Measurement range	-50 to +400 °C (type T) -50 to +1000 °C (type K)
Instrument accuracy	±0.5 °C (-50 to +70 °C) ± 1 digit ± 0.7% of the measurement value (+70.1 to +1000 °C) ± 1 digit
Resolution	0.1 °C
Operating temperature	-20 to +55 °C
Storage temperature	-20 to +55 °C
Battery type	3x battery type AAA or Energizer L92 AAA-size cells
Life	3 years (15 min. measuring cycle, +25 °C)
Degree of protection	IP 65
Dimensions in mm (LxWxH)	89 x 53 x 27 mm
Weight	130g
Housing	ABS/PC
Measuring cycle	10s - 24h (freely selectable)
Interface	Mini-USB, SD card slot
Memory capacity	1 million readings
EU Directive	2014/30/EU
	,
--	--
Feature	Values
Measurement parameter	Temperature (°C/°F), moisture (%rF /%RH/ °Ctd/ g/m <sup>3</sup> )
Sensor type	NTC temperature sensor, capacitive humidity sensor
Number of measuring channels	2x internal (stubs)
Measuring	-20 to +55 °C
ranges	-40 to +50 °Ctd
	0 to 100 %rF (not for condensing atmosphere) <sup>8</sup>
System	±2%rF (2 to 98%rF) at 25 °C
accuracy <sup>9</sup>	±0.03 %rF/K ± 1 digit
	±0.4 °C (-20 to +55 °C) ± 1 digit
Long-term drift of the sensor under normal conditions	<1 %RH/year (ambient temperature +25 °C)
Usage conditions	All specifications call for an atmosphere with a percentage of harmful gases that does not exceed the maximum allowable concentration (MAC). A higher percentage of harmful gases (e.g. ammonia or hydrogen peroxide) may result in damage to the sensor.
Resolution	0.1 %rF, 0.1 °C
Operating temperature	-20 to +55 °C
Storage temperature	-20 to +55 °C

#### testo 175 H1 (0572 1754)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Long-term condensation in the system may result in damage to the measuring instrument.

 $<sup>^{\</sup>rm 9}$  The use of sintered caps may affect the response time of the sensor.

Feature	Values
Measurement parameter	Temperature (°C/°F), moisture (%rF /%RH/ °Ctd/ g/m <sup>3</sup> )
Battery type	3x battery type AAA or Energizer L92 AAA-size cells
Life	3 years (15 min. measuring cycle, +25 °C)
Degree of protection	IP 54
Dimensions in mm (LxWxH)	149 x 53 x 27 mm
Weight	130g
Housing	ABS/PC
Measuring cycle	10s - 24h (freely selectable)
Interface	Mini-USB, SD card slot
Memory capacity	1 million readings
EU Directive	2014/30/EU

#### Battery life

The programming windows of the software provide you with typical guide values for the expected lifetime of the battery. This lifetime is calculated on the basis of the following factors:

- Measuring cycle
- Number of connected sensors

Since the battery life depends on quite a few other factors, the calculated data can only serve as guide values.

The following factors have a negative effect on the battery life:

- longer flashing of the LEDs
- frequent reading out (several times per day) via the SD-card
- extreme fluctuations in operating temperature

The following factors have a positive effect on the battery life:

display switched off

The battery capacity reading in the display of the data logger is based on the calculated values. However, the

data logger is switched off when a critical voltage level has been reached. It may therefore happen that:

- readings are still recorded, even though the battery capacity reading says "empty".
- the measurement program is stopped, even though the battery capacity reading just before indicated a still remaining battery capacity.

In case of an empty battery or a battery change saved readings will not be lost.

# 4 First steps

4.1.

#### . Unlock the data logger



- 1. Open the lock with the key (1).
- 2. Remove the lock (2) from the locking pin.
- 3. Pull the locking pin (3) out of the holes in the wall bracket.
- 4. Slide the data logger out of the wall bracket (4).

# 4.2. Inserting batteries

 In order to reach the battery life under application temperatures below -10 °C you should use Energizer L92 AAA-size cells.

1. Place the data logger on its front.



- 2. Loosen the screws on the back of the data logger.
- 3. Remove the battery compartment cover.
- 4. Insert the batteries (type AAA). Observe the polarity!
- 5. Place the battery compartment cover on the battery compartment.
- 6. Tighten the screws.
- The display shows rST.

# 4.3. Connecting the data logger to PC

For testo Comfort Software Basic 5:

The software is available in the Internet as a free download requiring registration: www.testo.com/download-center.

1	The instructions for the installation and operation of the software can be found in the testo Comfort Software Basic 5 instruction manual, which can be downloaded together with the software.
1	The software can be ordered on CD (article-no: 0572 0580), if the download from the Internet is not desired.

For testo Comfort Software Professional und testo Comfort Software CFR:

- > Insert the CD into the CD-ROM drive.
- 1. Install the software testo Comfort Software.
- 2. Connect the USB cable to a free USB port on the PC.
- 3. Loosen the screw on the right side of the data logger.

4. Open the cover.



- 5. Plug the USB cable into the Mini USB port (1).
- 6. Configure the data logger, see separate operating instructions testo Comfort Software.

# 5 Display and control elements

# 5.1. Display

- The display function can be switched on/off via the software testo Comfort Software. Depending on the operating status, various information may be shown in the display. A detailed representation of the information that can be called up can be found under **Menu overview**.
- For technical reasons the display speed of liquid crystal displays becomes slower at temperatures below 0 °C (approx. 2 seconds at -10 °C, approx. 6 seconds at -20 °C). This has no influence on the measuring accuracy.



- 1 Highest saved reading
- 2 Lowest saved reading
- 3 Reading
- 4 Units
- 5 Measurement program over
- 6 Measurement program running
- 7 Wait for start of measurement program
- 8 Start criterion Date/ Time programmed
- 9 Battery capacity

1	0
Icon	Capacity
	>151 days
	<150 days
	<90 days
	<60 days
	<30 days > Read out data and change battery (see <b>Reading out measurement</b> data).

- 10 Lower alarm value
  - Flashes: programmed alarm value is shown
  - Lights: programmed alarm values were fallen short of

#### 11 Upper alarm value

- Flashes: programmed alarm value is shown
- · Lights: programmed alarm values were exceeded



testo 175 T2, testo 175 T3, testo 175 H1

- 1 Reading channel 1
- 2 Units channel 1
- 3 Reading channel 2
- 4 Units channel 2
- 5 Measurement program over
- 6 Measurement program running
- 7 Wait for start of measurement program
- 8 Start criterion Date/ Time programmed
- 9 Battery capacity

lcon	Capacity
	>151 days
	<150 days
	<90 days
	<60 days
	<30 days

lcon	Capacity
	<30 days > Read out data and change battery (see <b>Reading out measurement</b> <b>data</b> ).

- 10 Lower limit value channel 2:
  - Flashes: programmed alarm value is shown
  - Lights: programmed alarm values were fallen short of
- 11 Upper limit value channel 2:
  - Flashes: programmed alarm value is shown
  - Lights: programmed alarm values were exceeded
- 12 Lowest saved reading
- 13 Highest saved reading
- 14 Lower limit value channel 1:
  - Flashes: programmed alarm value is shown
  - Lights: programmed alarm values were fallen short of
- 15 Upper limit value channel 1:
  - Flashes: programmed alarm value is shown
  - · Lights: programmed alarm values were exceeded

### 5.2. LED

Representation	Explanation
Red LED flashes once every 10 seconds	Remaining battery capacity has dropped below 30 days
Red LED flashes twice every 10 seconds	Remaining battery capacity has dropped below 10 days
Red LED flashes three times every 10 seconds	Battery is empty:
Red LED flashes three times when pressing the button	Limiting value was exceeded/fallen short of

Representation	Explanation
Yellow LED flashes three times	Instrument changes from Wait-mode to Rec-mode.
Yellow LED flashes three times when pressing the button	Instrument is in Rec-mode
Green and yellow LED flash three times when pressing the button.	Instrument is in End-mode
Green LED flashes three times when pressing the button	Instrument is in Wait-mode
Green LED flashes five times when pressing the button	Long pressing of the GO button has set a time mark.
Green, yellow and red LED flash in succession	The battery has been changed.

# 5.3. Key functions

A detailed representation of the display readings can be found under **Menu overview**.

- ✓ Instrument in operating status Wait and start criterion Button start programmed.
- Press [GO] for approx. 3 seconds to start the measurement program.
- The measurement program starts and **Rec** appears in the display.
- ✓ Instrument is in operating status Wait:

Press [GO] in order to change between displays of upper alarm value, lower alarm value, battery life and last reading.

The displays appear in the specified sequence.

- ✓ Instrument is in operating status Rec or End:
- Press [GO] in order to change between displays of highest saved reading, lowest saved reading, upper alarm value, lower alarm value, battery life and last reading.

The displays appear in the specified sequence.

# 6 Using the product

## 6.1. Connecting a sensor

Observe the following points when connecting sensors to data logger and measuring points.

- > Ensure correct polarity of the plugs.
- > Press the plugs firmly into the ports to ensure leak tightness. However, do not apply force!
- Make sure that the plugs are firmly connected to the data logger or that the connections are closed with blanking plugs.
- Ensure correct positioning of the sensor to avoid disturbing influences affecting the measurement.
- > testo 175 T3: Always make sure that you connect the sensor configured (via the software testo Comfort Software) to the individual sockets. The numbers of the connections are printed on the housing.

# 6.2. Programming data logger

In order to adapt the programming of your data logger to your individual requirements, you require the testo Comfort Software Basic 5 software. It is available in the Internet as a free download requiring registration

www.testo.com/download-center.

• The instructions for the installation and operation of the software can be found in the testo Comfort Software Basic 5 instruction manual that is downloaded together with the software.

### 6.3. Menu overview

The menu overview shows exemplary display representations of the data logger testo 175-T2. The display must be switched on to be able to show the corresponding indications. This is accomplished with the software testo Comfort Software.

The indication in the display is updated according to the programmed measurement rate. Only readings from active channels are displayed.

The channels are also activated via the software testo Comfort Software.

The symbols for upper or lower alarm value light up in operating states Rec and End, if the programmed alarm value has been exceeded or fallen short off.

After 10 seconds without operating a key the display will return to its initial state.

Wait mode: Start criterion is programmed, but not yet fulfilled.

Last

reading 10

Start criterion Start criterion key start / PC Date/Time start



3 Lower alarm value



② Upper alarm value



 Battery capacity in days



Last reading<sup>5</sup> (see Fig. O Wait mode)

<sup>10</sup> Measurement value is not saved

Rec mode: Start criterion was fulfilled, data logger saves readings

Last reading





② Highest reading



③ Lowest reading



④ Upper alarm value



**(5)** Lower alarm value



Battery capacity in days



Last reading (see Fig. ① Rec mode)

**End mode:** Measurement program finished (stop criterion reached – memory full or number of readings) depending on programming



Go

② Highest reading



③ Lowest reading



⑤ Lower alarm value



④ Upper alarm value



Battery capacity in days





Last reading (see Fig. ① End mode)

1

### 6.4. Mounting the wall bracket

The scope of delivery does not include mounting materials (e.g. screws, wall plugs).

- ✓ The data logger has been removed from the wall bracket.
- 1. Position the wall bracket at the desired place.
- 2. Use a pen or something similar to mark the location for the fastening screws.
- 3. Prepare the fastening location in accordance with the fastening material (e.g. drill hole, insert wall plugs).
- 4. Fasten the wall bracket with suitable screws.

#### 6.5. Securing the data logger



- ✓ The wall bracket has been mounted.
- 1. Slide the data logger into the wall bracket (1).
- 2. Push the locking pin (2) through the holes in the wall bracket.
- 3. Fasten the lock (3) on the locking pin.
- 4. Pull off the key (4).

#### 6.6. Reading out measurement data

The measurement data remain stored in the data logger after they have been read out and can therefore be read out several times. The measurement data will only be deleted when the data logger is reprogrammed.

#### Via USB cable

1

- 1. Connect the USB cable to a free USB port on the PC.
- 2. Loosen the screw on the right side of the data logger.

Use a coin for this purpose.

3. Open the cover.



- 4. Plug the USB cable into the Mini USB port (1).
- Read out the data logger and process the read out data, see separate operating instructions testo Comfort Software.

#### Via SD card

1

1. Loosen the screw on the right side of the data logger.

Use a coin for this purpose.

2. Open the cover.



- 3. Push the SD card into the SD card slot (2).
- The display shows Sd (testo 175 T1) or Sd CArd (testo 175 T2, testo 175 T3, testo 175 H1).
- 4. Hold [Go] depressed for longer than 2 seconds.
- The display shows CPY (testo 175 T1) or COPY (testo 175 T2, testo 175 T3, testo 175 H1).
- The yellow LED lights during the copying process.
- The green LED flashes twice and after the copying process the display shows **OUT**.
- 5. Remove the SD card.
- 6. Insert the SD card into the SD card slot on the PC.
- 7. Process the read out data, see separate operating instructions testo Comfort Software.

# 7 Maintaining the product

### 7.1. Changing batteries

- The battery change stops the currently running measurement program. However, stored measurement data are preserved.
- 1. Read out stored measurement data, see **Reading out measurement data**.
- ✓ If it is no longer possible to read out the saved measurement data because the battery capacity is too low:
  - Change the batteries and read out the stored measurement data after.
- 2. Place the data logger on its front.



- 3. Loosen the screws on the back of the data logger.
- 4. Remove the battery compartment cover.
- 5. Take the empty batteries out of the battery compartment.
- 6. Insert three new batteries (type AAA). Observe the polarity!
  - Only use new branded batteries. If a partially exhausted battery is inserted, the calculation of the battery capacity will not be performed correctly.
     In order to reach the battery life under application temperatures below -10 °C you should use Energizer L92 AAA-size cells.
- 7. Place the battery compartment cover on the battery compartment.
- 8. Tighten the screws.
- The display shows rST.

- **1** The data logger needs to be reconfigured. For this purpose the software testo Comfort Software must be installed on the computer and a connection to the data logger must be set up.
- 9. Connect the data logger to the PC with a USB cable.
- 10. Start the software testo Comfort Software and set up a connection to the data logger.
- 11. Reconfigure the data logger or load the old, saved configuration, see separate operating instructions testo Comfort Software.
- The data logger is once again ready for use.

### 7.2. Cleaning the instrument

#### CAUTION

#### Damage to the sensor!

- Ensure that no liquid enters the inside of the housing.
- If the housing of the instrument is dirty, clean it with a damp cloth.

Do not use any aggressive cleaning agents or solvents! Weak household cleaning agents or soap suds can be used.

# 8 Tips and assistance

#### 8.1. Questions and answers

Question	Possible causes / solution		
FULL appears in the display, the red LED flashes twice, out appears in the display.	<ul> <li>Insufficient memory capacity on SD card to save the data.</li> <li>Remove the SD card, free up more memory space and copy data.</li> </ul>		
<b>Err</b> appears in the display, the red LED flashes twice, <b>out</b> appears in the display.	<ul> <li>An error occurred while saving data to the SD card.</li> <li>Remove the SD card, free up more memory space and copy data.</li> </ul>		
<b>nO dAtA</b> appears in the display, the red LED flashes twice.	<ul> <li>The logger has not yet recorded any data and is in Wait mode.</li> <li>Remove the SD card and wait until the logger is in Rec mode.</li> </ul>		
rST appears in the display.	<ul> <li>The battery was changed. No data are recorded.</li> <li>Reprogram the data logger via the software.</li> </ul>		
appears in the display.	<ul> <li>Sensor of data logger defective.</li> <li>Contact your dealer or the Testo Customer Service.</li> </ul>		

If you have any questions please contact your local dealer or the Testo Customer Service. You find contact data on the back of this document or in the Internet under www.testo.com/service-contact.

## 8.2. Accessories and spare parts

Description	Article no.
Wall bracket (black) with lock	0554 1702
Mini USB cable to connect the data logger testo 175 to the PC	0449 0047
SD card to read out the data logger 175	0554 8803
Batteries (alkaline-manganese AAA- size cells) for applications down to -10 °C	0515 0009
Batteries (Energizer L92 AAA-size cells) for applications down to -10 °C	0515 0042
CD testo Comfort Software Basic 5 (if free-of-charge, registered download from website is not wanted)	0572 0580
CD testo Comfort Software Professional	0554 1704
CD testo Comfort Software CFR	0554 1705
ISO moisture calibration certificate, calibration points 11,3 %rF; 50,0 %rF; 75,3 %rF at +25°C/+77°F; per channel/instrument	0520 0076
ISO temperature calibration certificate, calibration points -18°C, 0°C, +40°C; per channel/instrument	0520 0153

For further accessories and spare parts, please refer to the product catalogues and brochures or look up our website: www.testo.com

# 1 Sommaire

1	Somn	naire	57
2	<b>Sécur</b>	r <b>ité et environnement</b>	<b>58</b>
	2.1.	Concernant ce document	58
	2.2.	Assurer la sécurité	59
	2.3.	Protéger l'environnement	60
3	<b>Desci</b>	r <b>iption</b>	<b>60</b>
	3.1.	Utilisation	60
	3.2.	Caractéristiques techniques	61
4	<b>Prise</b>	en main	66
	4.1.	Déverrouiller l'enregistreur de données	66
	4.2.	Mise en place des piles	67
	4.3.	Raccorder l'enregistreur de données au PC	67
5	Affich	nage et éléments de commande	<b>68</b>
	5.1.	Ecran	68
	5.2.	DEL	72
	5.3.	Fonctions des touches	73
6	Utilisa 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.	ation du produit Raccorder les capteurs Programmer l'enregistreur de données Vue d'ensemble du menu Montage du support mural Sécuriser l'enregistreur de données Lecture des données de mesure	<b>74</b> 74 75 79 79 80
7	<b>Entre</b>	<b>tien du produit</b>	<b>81</b>
	7.1.	Remplacement des piles	81
	7.2.	Nettoyer l'appareil	82
8	<b>Cons</b>	<b>eils et dépannage</b>	<b>83</b>
	8.1.	Questions et réponses	83
	8.2.	Accessoires et pièces de rechange	84

# 2 Sécurité et environnement

### 2.1. Concernant ce document

#### Utilisation

- > Veuillez, attentivement, prendre connaissance de cette documentation et familiarisez-vous avec le produit avant de l'utiliser. Tenez compte en particulier des consignes de sécurité et des avertissements afin d'éviter les risques de blessure et d'endommagement du produit.
- Conservez cette documentation à portée de main afin de pouvoir y recourir en cas de besoin.
- > Remettez cette documentation aux utilisateurs de ce produit.

Représent ation	Explication
$\triangle$	Avertissement, niveau de danger correspondant au mot :
	Danger ! Des blessures graves peuvent survenir.
	<ul> <li>Attention ! Des blessures légères ou des dommages matériels peuvent survenir.</li> <li>&gt; Appliquez les mesures de précaution indiquées.</li> </ul>
i	Remarque : informations essentielles ou complémentaires.
1 2	Manipulation : plusieurs opérations, l'ordre devant être respecté.
>	Manipulation : une opération ou une opération facultative.
	Résultat d'une manipulation.
Menu	Éléments de l'appareil, de l'afficheur de l'appareil ou de l'interface utilisateur du programme.

#### Symboles et conventions d'écriture

Représent ation	Explication
[OK]	Touches de commande de l'appareil ou boutons de l'interface utilisateur du programme.
	Fonctions / chemins dans un menu.
""	Exemples de saisies

### 2.2. Assurer la sécurité

- > Utilisez toujours le produit conformément à l'usage prévu et dans les limites des paramètres décrits dans les caractéristiques techniques. Ne faites pas usage de la force.
- > Ne jamais mesurer avec cet appareil sur ou à proximité de pièces sous tension !
- > Vérifiez avant chaque mesure que les raccords sont bien obturés avec un bouchon borgne ou que les capteurs adéquats sont bien insérés. Sinon la classe de protection indiquée dans les caractéristiques techniques de chaque appareil ne peut pas être atteinte.
- > testo 175 T3 : La différence de potentiel maximale admissible entre les entrées des sondes est de 50 V. Veuillez en tenir compte lors de l'utilisation des capteurs de surface avec des thermocouples non isolés.
- > Afin d'éviter de vous brûler avec les pointes de sonde ou avec le tube de sonde, laissez les sondes et les tubes de sonde suffisamment refroidir après la dernière mesure.
- > Les indications de température sur les capteurs/sondes concernent uniquement l'étendue de mesure des capteurs. Ne soumettez pas les poignées ni les câbles d'alimentation à des températures supérieures à 70 °C (158 °F) si ceux-ci ne sont pas expressément prévus pour des températures supérieures.
- > Effectuez sur l'appareil seulement les travaux de maintenance et d'entretien qui sont décrits dans la documentation. Respectez les manipulations indiquées. Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine Testo.

### 2.3. Protéger l'environnement

- > Au terme de la durée d'utilisation du produit, apportezle dans un centre de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques (respectez les règlements locaux en vigueur) ou renvoyez-le à Testo en vue de son élimination.

# 3 Description

# 3.1. Utilisation

Les enregistreurs de données testo 175 sont utilisés pour mémoriser et extraire les différentes valeurs et séries de mesure.

Les valeurs sont mesurées avec testo 175, mémorisées et transmises au PC à travers le câble USB ou la carte SD où elle peuvent être lues et évaluées à l'aide du logiciel testo Comfort Software. Les enregistreurs de données peuvent aussi être programmés individuellement à travers le logiciel.

#### **Exemples d'application**

testo 175 T1 et testo 175 T2 conviennent parfaitement pour la mesure de la température dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les chambres frigorifiques et les armoires frigorifiques.

testo 175 T3 enregistre deux températures simultanément et convient par ex. pour la surveillance de l'étalage de la température entre l'admission et le retour d'une installation de chauffage.

testo 175 H1 contrôle les conditions climatiques par ex. dans un entrepôt, des bureaux et la zone de production.

# 3.2. Caractéristiques techniques

testo	175 T1	(0572 1751)
-------	--------	-------------

Propriété	Valeurs	
Grandeur	Température (°C / °F)	
Type de capteur	Capteur de température NTC interne	
Plage de mesure	-35 à +55 °C	
Précision du système	±0,4 °C (-35 à +55 °C) ± 1 Digit	
Résolution	0,1°C	
Température de service	-35 +55 °C	
Température de stockage	-35 +55 °C	
Type de pile	3x pile de type AAA ou Energizer L92 micro cellules AAA	
Longévité	3 ans (cadence de mesure 15 min, +25 °C)	
Classe de protection	IP 65	
Dimensions en mm (LxlxP)	89 x 53 x 27 mm	
Poids	130g	
Boîtier	ABS/PC	
Cadence de mesure	10s - 24h (choix libre)	
Interface	Mini USB, fente pour carte SD	
Capacité mémoire	1 million de valeurs	
Directive UE	2014/30/UE, satisfait aux exigences de la norme EN12830. <sup>11</sup>	

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Veuillez prendre note que, conformément à EN 12830, un contrôle et un étalonnage réguliers de cet appareil selon EN 13486 (recommandation une fois par an) doivent être effectués. Nous contacter pour plus de renseignements.

testo 175 T2 (0572 1752)

<b>`</b>	,
Propriété	Valeurs
Grandeur	Température (°C / °F)
Type de capteur	Capteur de température NTC interne et externe
Plage de mesure	-35 à +55 °C interne -40 à +120 °C externe
Précision du système Précision de l'appareil	±0,5 °C (-35 à +55 °C) ± 1 Digit ±0,3 °C (-40 à +120 °C) ± 1 Digit
Résolution	0,1°C
Température de service	-35 +55 °C
Température de stockage	-35 +55 °C
Type de pile	3x piles de type AAA ou Energizer L92 microcellules AAA
Longévité	3 ans (cadence de mesure 15 min, +25 °C)
Classe de protection	IP 65
Dimensions en mm (LxlxP	89 x 53 x 27 mm
Poids	130g
Boîtier	ABS/PC
Cadence de mesure	10s - 24h (choix libre)
Interface	Mini USB, fente pour carte SD
Capacité mémoire	1 million de valeurs
Directive UE	2014/30/UE, satisfait aux exigences de la norme EN12830.11F <sup>12</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Veuillez prendre note que, conformément à EN 12830, un contrôle et un étalonnage réguliers de cet appareil selon EN

Propriété	Valeurs
Grandeur	Température (°C / °F)
Type de capteur	2 thermocouples (type K ou T) externes
Plage de mesure	-50 à +400 °C (type T) -50 à +1000 °C (type K)
Précision de l'appareil	±0,5 °C (-50 à +70 °C) ± 1 Digit ±0,7% de la valeur (+70,1 à +1000 °C) ± 1 Digit
Résolution	0,1°C
Température de service	-20 +55 °C
Température de stockage	-20 +55 °C
Type de pile	3x piles de type AAA ou Energizer L92 micro cellules AAA
Longévité	3 ans (cadence de mesure 15 min, +25 °C)
Classe de protection	IP 65
Dimensions en mm (LxlxP	89 x 53 x 27 mm
Poids	130g
Boîtier	ABS/PC
Cadence de mesure	10s - 24h (choix libre)
Interface	Mini USB, fente pour carte SD
Capacité mémoire	1 million de valeurs
Directive UE	2014/30/UE

testo 175 T3 (0572 1753)

<sup>13486 (</sup>recommandation une fois par an) doivent être effectués. Nous contacter pour plus de renseignements.

testo	175	H1	(0572	1754)
-------	-----	----	-------	-------

	1
Propriété	Valeurs
Grandeur	Température (°C/°F), Humidité (%rF /%RH/ °Ctd/ g/m <sup>3</sup> )
Type de capteur	Capteur de température NTC, capteur d'humidité capacitif
Nombre de canaux de mesure	2x interne (dans la prolongation)
Plages de mesure	-20 à +55 °C -40 à +50 °Ctd 0 à 100 %Hr (Ne convient pas pour les atmosphères sans rosée <sup>13</sup> )
Précision du système <sup>14</sup>	±2%Hr (2 à 98%Hr) à +25 °C ±0,03 %Hr/K ± 1 Digit ±0,4 °C (-20 à +55 °C) ± 1 Digit
Dérive à long terme du capteur dans des conditions normales	< 1 %HR / an (température ambiante de +25 °C)
Conditions d'utilisation	Toutes les indications présupposent une atmosphère contenant une teneur en gaz polluant ne dépassant pas la concentration maximale sur le lieu de travail (MAK). Une teneur supérieure en gaz polluant (p.ex. ammoniac, eau oxygénée) peut endommager le capteur.
Résolution	0,1 %Hr, 0,1 °C
Température de service	-20 +55 °C
Température de stockage	-20 +55 °C

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Une condensation à long terme du système peut endommager l'appareil de mesure.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> L'utilisation de bouchons en calamine peut influence le temps de réaction du capteur.

Propriété	Valeurs
Grandeur	Température (°C/°F), Humidité (%rF /%RH/ °Ctd/ g/m³)
Type de pile	3x pile de type AAA ou Energizer L92 microcellules AAA
Longévité	3 ans (cadence de mesure 15 min, +25 °C)
Classe de protection	IP 54
Dimensions en mm (LxlxP	149 x 53 x 27 mm
Poids	130g
Boîtier	ABS/PC
Cadence de mesure	10s - 24h (choix libre)
Interface	Mini-bus, fente pour carte SD
Capacité mémoire	1 million de valeurs
Directive UE	2014/30/UE

#### Durée de vie des piles

Dans les fenêtres de programmation du logiciel, vous recevez des valeurs indicatives typiques concernant la longévité prévisible des piles. Elle est calculée sur la base des facteurs suivants :

- Cadence de mesure
- Nombre de capteurs raccordés

Étant donné que la longévité des piles dépend de nombreux autres facteurs, les données calculées ne sont que des valeurs indicatives.

Les facteurs suivants influencent négativement la longévité des piles :

- clignotement prolongé des DELs
- lecture fréquente (plusieurs fois par jour) avec la carte SD
- Fortes variations de la température de service

Les facteurs suivants influencent positivement la longévité des piles :

écran éteint

L'affichage à l'écran de l'enregistreur de données de la capacité des piles provient des valeurs calculées. L'arrêt de l'enregistreur de données a lieu au contraire lorsqu'un seuil de tension critique est atteint. Il peut donc arriver que:

- des valeurs soient encore mémorisées bien que l'affichage de la capacité de spiles indique "vide".
- le programme de mesure s'arrête bien que l'affichage de la capacité des piles ait indiqué juste avant une capacité restante suffisante.

Les valeurs mémorisées ne sont pas perdues quand les piles sont vides ou lors du remplacement des piles.

# 4 Prise en main

4.1. Déverrouiller l'enregistreur de données



- 1. Ouvrir le cadenas avec la clé (1).
- 2. Retirer le cadenas (2) de la goupille de sécurité.
- 3. Faire glisser la goupille de sécurité (3) à travers les trous du support mural.
- Glisser l'enregistreur de données hors du support mural (4)

## 4.2. Mise en place des piles

 Pour atteindre la longévité des piles à des températures inférieures à -10°C, utiliser les micro cellules AAA Energizer L92.

1. Posez l'enregistreur de données sur la face avant.



- 2. Desserrer les vis situées sur le dos de l'enregistreur de données.
- 3. Retirer le couvercle des piles.
- 4. Insérer les piles (type AAA). Attention à la polarité !
- 5. Poser le couvercle du compartiment à piles
- 6. Serrer les vis.
- rST s'affiche à l'écran.

### 4.3. Raccorder l'enregistreur de données au PC

Pour testo Comfort Software Basic 5 :

Le logiciel est disponible gratuitement avec enregistrement par téléchargement sur l'internet :

www.testo.com/download-center.

i	Les instructions pour l'installation et la commande du logiciel se trouvent dans le mode d'emploi testo Comfort Software Basic 5 qui est téléchargé en même temps que le logiciel.
-	

Le logiciel peut être commandé sur CD (numéro de commande : 0572 0580), si le téléchargement sur l'Internet n'est pas souhaité.

Pour testo Comfort Software Professional et testo Comfort Software CFR :

- > Insérer le CD dans le lecteur de CDRom.
- 1. Installer le logiciel testo Comfort Software.
- 2. Raccorder le câble USB à un port USB libre du PC.

- 3. Desserrer la vis sur le côté droit de l'enregistreur de données.
- 4. Ouvrir le couvercle.



- 5. Insérer le câble USB dans le port mini USB (1).
- 6. Configurer l'enregistreur de données, voir mode d'emploi spécifique testo Comfort Software.

# 5 Affichage et éléments de commande

### 5.1. Ecran

- La fonction écran peut être alumée/éteinte avec le logiciel testo Comfort Software. Les informations affichées à l'écran dépendent de l'état de fonctionnement. Une représentation détaillée des informations disponibles figure dans page Vue d'ensemble du menu.
- Techniquement, la vitesse de l'affichage des cristaux liquides ralentit à une température inférieure à 0°C (env. 2 secondes à -10°C, env. 6 secondes à -20°C). Cela n'influence pas la précision de la mesure.



- 1 Valeur maximale mémorisée
- 2 Valeur minimale mémorisée
- 3 Valeur
- 4 Unités
- 5 Programme de mesure terminé
- 6 Programme de mesure en cours
- 7 Attendre départ du programme de mesure
- 8 Critère de départ date/heure programmés
- 9 Capacité de la pile

Symbole	Capacité
	>151 jours
	<150 jours
	<90 jours
	<60 jours
	<30 jours > Extraire les données et changer la pile (voir page Lecture des données de mesure24).

- 10 Seuil d'alarme inférieur :
  - clignote : le seuil d'alarme programmé s'affiche
  - allumé : seuil d'alarme programmé a été souspassé
- 11 Seuil d'alarme supérieur
  - clignote : le seuil d'alarme programmé s'affiche
  - allumé : seuil d'alarme programmé a été dépassé



- 1 Valeur canal 1
- 2 Unités canal 1
- 3 Valeur canal 2
- 4 Unités canal 2
- 5 Programme de mesure terminé
- 6 Programme de mesure en cours
- 7 Attendre le démarrage du programme de mesure
- 8 Critère de départ date/heure programmé
- 9 Capacité de la pile

Symbole	Capacité	
	>151 jours	
	<150 jours	
	<90 jours	
	<60 jours	

Symbole	Capacité
	<30 jours
	<30 jours > Extraire les données et changer la pile (voir page Lecture des données de mesure).

- 10 Seuil d'alarme inférieur canal 2 :
  - clignote : le seuil d'alarme programmé s'affiche
  - allumé : seuil d'alarme programmé a été souspassé
- 11 Seuil d'alarme supérieur canal 2 :
  - clignote : le seuil d'alarme programmé s'affiche
  - allumé : seuil d'alarme programmé a été dépassé
- 12 Valeur minimale mémorisée
- 13 Valeur maximale mémorisée
- 14 Seuil d'alarme inférieur canal 1 :
  - clignote : le seuil d'alarme programmé s'affiche
  - allumé : seuil d'alarme programmé a été souspassé
- 15 Seuil d'alarme supérieur canal 1 :
  - clignote : le seuil d'alarme programmé s'affiche
  - allumé : seuil d'alarme programmé a été dépassé

# 5.2. DEL

Symbole	Explication
DEL rouge clignote une fois toutes les 10 secondes	La capacité restante de la pile est inférieure à 30 jours.
DEL rouge clignote deux fois toutes les 10 secondes	La capacité restante de la pile est inférieure à 10 jours.
DEL rouge clignote trois fois toutes les 10 secondes	La pile est vide.
DEL rouge clignote trois fois à la pression de la touche	Valeur limite a été sous- passée/dépassée.
DEL jaune clignote trois fois	Appareil passe du mode Wait au mode Rec.
DEL jaune clignote trois fois à la pression de la touche	Appareil se trouve en mode Rec.
DEL verte et jaune clignotent trois fois à la pression de la touche	Appareil se trouve en mode End.
DEL verte clignote trois fois à la pression de la touche	Appareil se trouve en mode Wait.
DEL verte clignote cinq fois à la pression longue de la touche	En appuyant longtemps sur la touche GO, un repère temporel a été placé.
Symbole	Explication
--	------------------------
DEL verte, jaune, rouge clignotent les unes après les autres	Changement de la pile.

## 5.3. Fonctions des touches

Une représentation détaillée des affichages figure dans page Vue d'ensemble du menu.

- L'appareil se trouve dans l'état de fonctionnement Wait et le critère de départ Démarrage par touche est programmé.
- > Appuyer pendant env. 3 secondes sur [GO] pour lancer le programme de mesure.
- Le programme de mesure démarre et Rec s'affiche à l'écran.
- L'appareil se trouve dans l'état de fonctionnement Wait:
- > Appuyer sur [GO] pour passer entre les affichages seuil d'alarme supérieur, seuil d'alarme inférieur, état des piles et dernière valeur mesurée.
- Les affichages apparaissent à l'écran dans l'ordre mentionné.
- L'appareil se trouve dans l'état de fonctionnement Rec ou End :
- > Appuyer sur [GO] pour passer entre les affichages valeur maximale mémorisée, valeur minimale mémorisée, seuil d'alarme supérieur, seuil d'alarme inférieur, état des piles et dernière valeur mesurée.
- Les affichages apparaissent à l'écran dans l'ordre mentionné.

# 6 Utilisation du produit

## 6.1. Raccorder les capteurs

Observez les points suivants au moment de raccorder les capteurs à l'enregistreur de données et aux points de mesure :

- > Veillez à la bonne polarité de la fiche.
- Insérez correctement la fiche dans les douilles pour garantir l'étanchéité. Mais ne pas forcer !
- > Veillez à ce que les fiches soient bien enfoncées dans l'enregistreur de données ou obturez les raccords avec un bouchon borgne.
- Veillez à la bonne position du capteur afin d'éviter les perturbations sur les mesures.
- testo 175 T3: Veillez à raccorder à la douille le capteur configuré (à travers le logiciel testo Comfort Software).
   Les numéros des raccords sont imprimés sur le boitier.

# 6.2. Programmer l'enregistreur de données

Pour adapter la programmation de votre enregistreur de données à vos besoins individuels, vous avez besoin du logiciel testo Comfort Software Basic 5. Il peut être téléchargé sur internet après inscription gratuite obligatoire www.testo.com/download-center.

Le manuel pour l'installation et la manipulation du logiciel figure dans le mode d'emploi testo Comfort Software Basic 5 pouvant être téléchargé avec le logiciel.

# 6.3. Vue d'ensemble du menu

 Dans la vue d'ensemble du menu, les affichages à l'écran de l'enregistreur de donnés testo 175-T2 sont représentées à titre d'exemple.
 L'écran doit être allumé afin que les différents affichages puissent apparaitre à l'écran. Cela se fait à travers le logiciel testo Comfort Software.

L'affichage à l'écran est mis à jour selon la cadence de mesure programmée. Seules les valeurs des canaux activés s'affichent.

L'activation des canaux s'effectue également à travers le logiciel testo Comfort Software.

Les symboles du seuil d'alarme supérieur et inférieur s'allument dans l'état de fonctionnement Rec et End quand le seuil d'alarme programmé est sous-passé ou dépassé.

L'écran retourne à l'état initial si aucune touche n'est actionnée pendant 10 secondes. **Mode Wait :** Le critère de départ est programmé mais pas encore satisfait



3 seuil d'alarme inférieur



② seuil d'alarme supérieur



 capacité des piles en jours



Dernière valeur<sup>5</sup> (voir figure ① mode Wait)

<sup>15</sup> La valeur n'est pas mémorisée

**Mode Rec :** Critère de départ est satisfait, enregistreur mémorise les valeurs.

dernière valeur





② valeur maximale



3 valeur minimale



④ seuil d'alarme supérieur



(5) seuil d'alarme inférieur

Capacité des piles en jours



jours



Dernière valeur (voir figure ① mode Rec)

**Mode End :** Programme de mesure terminé (critère d'arrêt atteint - jusqu'à ce que mémoire pleine ou nombre de valeurs) en fonction de la programmation





③ valeur minimale



Seuil d'alarme inférieur

2 valeur maximale



④ seuil d'alarme supérieur



(e) capacité des piles en jours





Dernière valeur (voir figure ① mode End)

## 6.4. Montage du support mural

Le matériel de montage (par ex. vis, chevilles) ne fait pas partie de la livraison.

- ✓ L'enregistreur ne se trouve pas dans le support mural.
- 1. Placer le support mural à la position requise.
- Marquer la position des vis à l'aide d'un crayon ou autre.
- 3. Préparer le point de fixation en fonction du matériel utilisé.
- 4. Fixer le support mural à l'aide des vis adéquates.

### 6.5. Sécuriser l'enregistreur de données



- ✓ Le support mural est monté.
- Glisser l'enregistreur de données dans le support mural (1).
- 2. Faire glisser la goupille de sécurité (2) à travers les trous du support mural.
- 3. Fixer le cadenas (3) à la goupille de sécurité.
- 4. Retirer la clé (4).

# 6.6. Lecture des données de mesure

Les données de mesure restent enregistrées après la lecture dans l'enregistreur de données et peuvent donc être lues plusieurs fois. Les données de mesure sont effacées seulement lors d'une nouvelle programmation de l'enregistreur de données.

#### Par câble USB

1

- 1. Raccorder le câble USB à un port USB libre du PC.
- Desserrer la vis sur le côté droit de l'enregistreur de données.

Utilisez au mieux une pièce de monnaie.

3. Ouvrir le couvercle



- 4. Insérer le câble USB dans le port Mini-USB 1).
- Lire l'enregistreur de données et traiter les données lues, voir mode d'emploi spécifique testo Comfort Software.

#### Par carte SD

1. Desserrer la vis sur le côté droit de l'enregistreur de données.



2. Ouvrir le couvercle



3. Insérer la carte SD dans la fente pour carte (2).

- Sd (testo 175 T1) ou Sd CArd (testo 175 T2, testo 175 T3, testo 175 H1) s'affiche à l'écran.
- 4. Maintenir la touche [Go] enfoncée pendant plus de 2 secondes.
- CPY (testo 175 T1) ou COPY (testo 175 T2, testo 175 T3, testo 175 H1) s'affiche à l'écran
- DEL jaune s'allume pendant la copie.
- DEL verte clignote deux fois et OUT apparait à l'écran une fois la copie terminée.
- 5. Retirer la carte SD.
- 6. Insérer la carte SD dans la fente pour carte du PC.
- 7. Traiter les données lues, voir mode d'emploi spécifique testo Comfort Software.

# 7 Entretien du produit

# 7.1. Remplacement des piles

- Le programme de mesure en cours s'arrête quand vous changez les piles. Les données de mesure enregistrées sont toutefois conservées.
- 1. Lire les données de mesure mémorisées, voir page Lecture des données de mesure
- La lecture des données de mesure mémorisées n'est pas possible en raison d'une capacité trop faible des piles:
  - Remplacer les piles puis lire les données de mesure mémorisées.
- 2. Posez l'enregistreur de données sur la face avant.



- Desserrer les vis situées sur le dos de l'enregistreur de données.
- 4. Retirer le couvercle des piles.
- 5. Retirer les piles vides du compartiment.

- 6. Insérer trois nouvelles piles (type AAA). Attention à la polarité !
  - Utiliser uniquement des piles de marque ! Si une pile partiellement usée est utilisée, la calcul de la capacité des piles n'est plus correct. Pour atteindre la longévité des piles à des températures inférieures à -10°C, utiliser les micro cellules AAA Energizer L92.
- 7. Poser le couvercle du compartiment à piles.
- 8. Serrer les vis.
- rST s'affiche à l'écran.

L'enregistreur de données doit être réinitialisé. Pour cela le logiciel testo Comfort Software doit être installé sur l'ordinateur et une connexion à l'enregistreur de données doit être installée.

- 9. Connecter l'enregistreur de données au PC par câble USB.
- 10. Lancer le logiciel testo Comfort Software et établir une connexion avec l'enregistreur de données.
- Configurer l'enregistreur de données ou copier l'ancienne configuration mémorisée, voir mode d'emploi spécifique testo Comfort Software.
- L'enregistreur de données est prêt à l'emploi.

# 7.2. Nettoyer l'appareil

### ATTENTION

### Endommagement du capteur !

- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur du boîtier quand vous le nettoyez.
- En cas de salissure, nettoyez le boîtier de l'appareil avec un linge humide.

N'utilisez pas de solvants ni de produits de nettoyage forts ! Vous pouvez utiliser des nettoyants domestiques doux ou de l'eau savonneuse.

# 8 Conseils et dépannage

### 8.1. Questions et réponses

Question	Causes possibles / Solution		
FULL s'affiche à l'écran, DEL rouge clignote deux fois, out s'affiche à l'écran.	La carte SD n'a pas assez de place en mémoire pour extraire les données. > Retirer la carte SD, libérer la		
	mémoire et copier les données.		
Err s'affiche à l'écran, DEL rouge clignote deux fois, out s'affiche à l'écran.	<ul> <li>Erreur lors de l'enregistrement des données sur la carte SD.</li> <li>Retirer la carte SD, libérer la mémoire et copier les données.</li> </ul>		
nO dAtA s'affiche à l'écran, DEL rouge clignote deux fois.	L'enregistreur n'a pas encore mémorisé les données et se trouve en mode Wait. > Retirer la carte SD et attendre jusqu'à ce que l'enregistreur se trouve en mode Rec.		
rST s'affiche à l'écran.	Changement de la pile. Aucune donnée n'a été enregistrée. > Programmer une nouvelle fois l'enregistreur de données à travers le logiciel.		
 s'affiche à l'écran	<ul> <li>Cellule de l'enregistreur de données est défectueuse.</li> <li>&gt; Veuillez prendre contact avec votre revendeur ou le SAV de Testo.</li> </ul>		

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au service après-vente Testo. Les données de contact figurent au dos de ce document ou sur l'Internet sous www.testo.com.

# 8.2. Accessoires et pièces de rechange

Description	N° article
Support mural (noir) avec cadenas	0554 1702
Câble mini USB pour connecter l'enregistreur de données testo 175 avec le PC.	0449 0047
Carte SD pour lire l'enregistreur de données 175	0554 8803
Piles (micro cellules alcalines manganèse AAA) pour la plage d'utilisation jusqu'à - 10°C	0515 0009
Piles (Energizer L92 micro cellules AAA) pour la plage d'utilisation jusqu'à - 10°C	0515 0042
CD testo Comfort Software Basic 5 (si le téléchargement gratuit avec enregistrement sur l'Internet n'est pas souhaité).	0572 0580
CD testo Comfort Software Professional	0554 1704
CD testo Comfort Software CFR	0554 1705
Certificat d'étalonnage ISO humidité, points d'étalonnage 11,3 % Hr; 50,0 %Hr, 75,3 %Hr à +25°C/+77°F, pour chaque canal/appreil	0520 0076
Certificat d'étalonnage ISO température, points d'étalonnage - 18°C; 0°C; +40°C; pour chque canal/appreil	0520 0153



### Testo SE & Co. KGaA

Testo-Straße 1 79853 Lenzkirch Germany

Tel.: +49 7653 681-0 Fax: +49 7653 681-7699 E-Mail: info@testo.de www.testo.de

0970 1759 de en fr 06 Vol. 1