### Testo Comsoft Pro - installation

- 1. Remplissez le formulaire de téléchargement sur notre site web : <u>https://www.testo.com/fr-BE/logiciel/comsoft-professional</u>
  - <page-header><page-header><text><image>
- 2. Vous recevez immédiatement un mail avec le lien pour le téléchargement :

### Uw download staat hier voor u klaar:

Software: ComSoft Professional Version: v4.5 SP6

LComSoft Pro (EXE, 235 MB)

#### Please note:

With the purchase of the testo ComSoft Professional software you received an activation code from us. Please have this ready to hand. During the installation of the software or during initial start-up, a window for entering the activation code will be shown.



3. Vous cliquez sur le lien (.exe) et le téléchargement commence dans votre écran à gauche en bas



4. Dès que le téléchargement est fini, vous cliquez sur le lien



5. Cliquez sur "extract". Le déballage du fichier commence.

ct to: sers\edenidder.TESTO\Downloada\ Extract	Cance				
😂 20% Extracting			-		×
Bapsed time:	00:00:00	Total size:			118 M
Remaining time:	00:00:00	Speed:		1	19 MB/s
Files:	0	Processed:			24859 K
Compression ratio:		Compressed size:			
Extraction					
Comet Perfectional USPD to arCD					
Consolutional (USBDIIVECD					
		-			-

6. Ouvrez l'explorateur et le dossier de téléchargement. Vous y trouverez le logiciel comsoft pro.



7. Ouvrez le dossier et double-cliquez sur le fichier « setup.exe »

📕   🗹 📕 🎾 =	Beheren	ComsoftProfessional				
Bestand Start Delen Beeld	Hulpprogramma's voor toepassingen					
Aan Snelle toegang Kopiéren Plakken Vastmaken Klembord	ppen d kopiëren elkoppeling plakken O	ren Verwijderen Naam wijzigen rganiseren	Nieuwe item *	Eigenschappen	Openen  Openen  Bewerken  Geschiedenis  nen	Alles selecteren Niets selecteren Selectie omkeren Selecteren
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ 📕 $\diamond$ Deze pc $\diamond$ Do	ownloads > ComsoftProfessional					
leze pc	^ Naam	^	Gewijzigd	op 1	Туре	Grootte
3D-objecten	📕 sar	nples	14/10/2022	2 10:33 E	Bestandsmap	
E Afbeeldingen	📙 set	5	14/10/2022	2 10:34 E	Bestandsmap	
Bureaublad	📕 Tes	toUSBDriver175_176	14/10/2022	2 10:33 E	Bestandsmap	
	📙 too	ls	14/10/2022	2 10:33 E	Bestandsmap	
	📕 US	BDriverCD	14/10/2022	2 10:33 E	Bestandsmap	
	Co	msoft.txt	14/10/2022	2 10:34 1	Tekstdocument	1 kB
атогиккеп	📳 da	a1.cab	14/10/2022	2 10:33	Cabinet-bestand	1.123 kB
Comsoft	🗋 da	a1.hdr	14/10/2022	2 10:33 H	HDR-bestand	23 kB
ComsoftCFR	🚺 dat	a2.cab	14/10/2022	2 10:33	Cabinet-bestand	1 kB
ComsoftProfessional	🚺 eng	jine32.cab	27/02/2003	3 16:16	Cabinet-bestand	411 kB
📜 samples	Eul	aComsoftDE.txt	28/04/2022	2 11:34 1	Tekstdocument	5 kB
sets	🖹 Eul	aComsoftEN.txt	28/04/2022	2 11:34 1	fekstdocument	4 kB
TestoUSBDriver175_176	🗋 lay	out.bin	14/10/2022	2 10:33 E	BIN-bestand	1 kB
tools	🔳 set	up.bmp	23/11/2016	5 10:52 E	BMP-bestand	557 kB
	i set	up.boot	14/10/2022	2 10:33 E	BOOT-bestand	397 kB
atal cab	🛃 set	up.exe	14/10/2022	2 10:36 1	foepassing	111 kB
addall cab	set	up.ini	14/10/2022	2 10:33	Configuratie-instel.	1 kB

8. L'écran d'installation s'ouvre.



9. Cliquez sur suivant et entrez la clé.

**Testo-Software Installation** 



We measure it. test

10. Cliquez sur suivant et acceptez les termes et conditions de la licence.

Testo-Software Installation





11. Cliquez sur suivant jusqu'à ce que l'installation du logiciel démarre.

# **Comfort Software**

Comfort Software Status van Setup		×
Setup voor Comfort Software	is bezig met het uitvoeren van de	e vereiste bewerkingen.
_		_
nstallShield		
		Annuleren

## 12. Cliquez sur Terminer

**Comfort Software** 



We measure it. testo



13. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le drapeau Windows en bas à gauche et recherchez le logiciel testo comfort. Cliquez sur ce lien et le logiciel s'ouvrira.

